

HANDLEIDING GEBRUIK ONTKALKINGSPOMP

=====

GEBRUIK :

Dit toestel dient voor het verwijderen van kalkafzettingen die zich in boilers, warmwaterreservoirs, elektrische dompelaars, waterverwarmers op electriciteit of gas, waterketels, koelcircuits, enz ... gevormd hebben. Dit toestel mag uitsluitend in combinatie met HUURLAND ontkalkingsproducten worden gebruikt.

HOE ONTKALKEN :

Er kan niet ontkalkt worden, als er geen minimale doorgang voor de ontkalkingsvloeistof aanwezig is. Kijk eerst na of die doorstromingsmogelijkheid bestaat, koppel dan de ingangs- en uitgangsledingen van het te ontkalken toestel af, laat het leeglopen en sluit het vervolgens aan op de ontkalkingspomp met behulp van de daar voorziene flexibele leidingen.

Verwijder het deksel. Neem 8 liter proper leidingswater, en giet het in het reservoir. Laat de pomp draaien (schakelaar). Neem vervolgens 1 liter ontkalkingsprodukt en giet het bij het water. Dit is de verhouding voor halfzware kalkaanslag. Indien het heel zware kalkaanslag betreft moet de verhouding ontkalkingsprodukt/water minimaal 1/16 à 1/20 zijn.

**BELANGRIJK : HOE ZWAARDER KALKAANSLAG, HOE MINDER ONTKALKINGSPRODUKT
 PER HOEVEELHEID WATER.**

Bij lichte ontkalking nemen we 1 liter ontkalkprodukt op 8 liter water. Indien 8 liter niet genoeg is voor de grootte van de boiler dan neemt men de verhouding 2 liter produkt met 16 liter water. Laat het deksel open tijdens werking en laat pomp minimaal 1 uur draaien. Wanneer er een aanzienlijke schuimvorming optreedt, moet men de oplossing verder verdunnen, tot schuimvorming vermindert.

Blijf in de nabijheid van het toestel tijdens de werking. Wanneer het toestel is ontkalkt, pomp stilleggen (schakelaar), slangen loskoppelen (handschoenen), de oplossing laten terug lopen vanuit de slang in het reservoir. De oplossing verwijderen uit het reservoir, vervolgens het toestel opvullen met 15 liter proper water, slangen terug aansluiten en pomp terug aanzetten (zodat alles goed naspoelt) voor +/- 15 minuten vervolgens slang terug demonteren en water uit reservoir gieten. De in- en uitgang leidingen kunnen terug aangekoppeld worden.

NB : Indien de leidingen welke dienen ontkalkt te worden, een grotere inhoud hebben dan het reservoir, d.w.z 5 à 10 liter of meer, dient er op gelet te worden dat er steeds een minimale vloeistof in reservoir aanwezig is. D.w.z nooit minder dan de helft van het reservoir.

BELANGRIJK :

1. Pomp nooit laten droogdraaien (reservoir moet minimaal de helft vol zijn).
2. Toestel nooit onbewaakt laten werken.
3. Het te ontkalken toestel volledig laten afkoelen.
4. Bij gebruik apparaat er voor zorgen dat werkruimte voldoende verlucht wordt.
5. Tijdens het ontkalken is het verboden om met vlammen of niet afgeschermdde lampen in de buurt van het toestel te komen.
6. Tijdens ontkalken moet deksel van het reservoir geopend blijven om om een degelijke verluchting en ontluchting mogelijk te maken.
7. Controleren of schakelaar in UIT-stand staat alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
8. Nooit werktuigen, zoals gewone of pijptangen, gebruiken om de koppelingen aan te draaien. Dat moet ALTIJD met de hand gebeuren.
9. Na afloop moeten het reservoir en de leidingen met water schoongespoeld worden.
10. Toestel vorstvrij en beschut tegen zonlicht bewaren.

TECHNISCHE GEGEVENS :

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Elektrische motor | : 220V - 50 Hz
110 Watt |
| - Pershoogte | : max. 3.5 meter |
| - Debiet | : max. +/- 1200 liter/uur |
| - Inhoud reservoir | : +/- 20 liter |
| - Lengte verkleidingen | : +/- 2.5 meter |