

Handleiding Bouwdroger Dryfast DF600 / DF800



Transport

De ontvochtiger kan zowel liggend als rechtopstaand getransporteerd worden. De ontvochtiger enkel rechtopstaand (schuin, steunend op zijn statief) in werking stellen.

Veiligheidsvoorzieningen

- Stekker uit het stopcontact verwijderen, voor u de ontvochtiger schoonmaakt, of bij reparatie.
- Nooit de ontvochtiger gebruiken, nadat hij gevallen en/of beschadigd is.
- Nooit de in-of uitlaatzijde blokkeren. Nooit voorwerpen in de in-of uitlaatzijde steken.
- Nooit de ontvochtiger in een ruimte laten draaien met kleine kinderen zonder toezicht.
- Nooit de ontvochtiger in een explosiegevaarlijke ruimte plaatsen.


Algemene tips voor een goed rendement

- De ontvochtiger centraal in de ruimte plaatsen. Bij meerdere ontvochtigers de machines gelijk over de ruimte verdelen.
- Alle ramen en deuren gesloten houden. Openingen tijdelijk afsluiten met zeilen of indien mogelijk met houten platen.
- De aan- en uitblaas zijde van de ontvochtiger niet afdekken.
- Bijverwarmen tot 20 °C. Het rendement van een bouwdroger verdubbelt door de ruimte op te warmen van 10°C tot 20°C. Verwarm bij voorkeur elektrisch of met indirect gestookte mazoutkachels.
- Zorg voor ventilatie in de te drogen ruimtes. Plaats een ventilator!

Huurland biedt u gespecialiseerde bouwdroogpakketten bestaande uit bouwdroger, ventilator en verwarming aan een zeer voordelig tarief.

Opstellen en inschakelen

- Controleer de spanning: 230V monofasig
- Plooi de steun, ter hoogte van het handvat open, en stel de bouwdroger schuin op. Zowel de inlaat (boven) als de uitlaat (onder) moeten vrij zijn.
- Gebruik uitsluitend een deugdelijk gezeekerde en geaarde aansluiting. Gebruik een verlengkabel van min. 2,5 mm², zorg dat de kabel geaard is, en volledig ontrold is.
- Bij opstelling op vochtgevoelige vloerbekledingen zoals parket, de bouwdroger enkel plaatsen op een ondoorlatend zeil ten einde schade aan de ondergrond door ev. lekkage van de bouwdroger te vermijden.
- Ontvochtiger pas inschakelen als alle bovengenoemde punten gecontroleerd zijn. Door de schakelaar naar positie 1 te draaien.
- Uw bouwdroger draait 24/24 in een vaak stoffige omgeving. Stof- en water zorgen soms voor verstoppingen van de uitlaatslang. In dergelijk geval zal de bouwdroger geen water afgeven via de uitlaatslang, en kan er water lekken via het chassis van de machine. Het volstaat dan krachtig te blazen in de uitlaatslang om de verstopping weg te werken.



Uitschakelen

- Na het uitschakelen altijd 5 minuten wachten voor men weer inschakelt.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.