

Korte handleiding schuurboenmachine



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie of afzuiging zodat de stofconcentratie tot een minimum beperkt wordt (indien gebruikt voor hout te schuren)
- Bij toestellen met een ingebouwde stofzuiger, de stofzak maximum 1/3 vullen, dan leeg maken of vervangen. Na gebruik van het toestel de stofzak onmiddellijk verwijderen.
- Nagels moeten vooraf steeds diep genoeg ingeklopt worden met een doorslag om schade aan de schuur schijf en vonkvorming te voorkomen.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/300 mA
- Plaats de padhouder, de tussenpad en de schuur schijf / boenpad / schuurborstel.
- De korrel van de schuur schijven staat opgedrukt of wordt als volgt aangeduid met inkepingen aan de rand van de schijf: Geen = 24 , I = 80 , II = 40 , III = 120.
- Plaats een stofzak in de stofzuiger (indien toestel met stofafzuiging).
- Voor stenen vloeren, vul de watertank (indien toestel met tank)
- Ontkoppel het handvat, met hendel (1) en breng tot op heuphoogte.
- Start het toestel, terwijl de schijf vlak op de vloer staat, door de gele veiligheidsschakelaar (2), met de duim, in te drukken en aan de 2 starthendels te trekken.

Werken met het toestel

- Start het toestel in het midden van de ruimte.
- Laat het toestel heen en weer bewegen door het handvat lichtjes omhoog of omlaag te bewegen.
- Hoe trager men de machine laat bewegen, hoe meer er zal afgeschuurd worden. Wanneer men ter plaatse blijft staan, ontstaan er kringvormige schuursporen.
- Maak gebruik van het machinegewicht om het rendement 30% te verhogen.

Stopzetten

- Laat de starthendels los en de motor zal stoppen. Het handvat dient wel stevig vastgehouden te worden totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen.
- Om de padhouder te demonteren of het toestel te stockeren, dient men de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact te trekken.



TIP: Bekijk via www.huurland.be het filmpje over parketrenovatie.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.