

Korte handleiding kantenschuurder



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Heb aandacht voor veiligheid. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Zorg voor voldoende ventilatie zodat de stofconcentratie tot een minimum beperkt wordt.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer de spanning: monofasig, 230V. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/300 mA.
- Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Monteer een schuurschijf door middel van de centrale schroef in de schuurzool.
- Plaats een stofzak op het uitblaasstuk van de stofafzuiging.
- Breng het schuurpapier van het toestel van de vloer af en klem het met beide handen stevig vast.
- Start het toestel door op de startschakelaar te duwen en hou deze ingedrukt.
- Laat de motor op toeren komen vooraleer de schuurschijf in contact te brengen met het werkvlak.



Werken met het toestel

- Plaats het toestel met draaiende motor nooit op de vloer zonder het toestel te bewegen dat veroorzaakt schuursporen in het vloeroppervlak.
- Met de plastic schijf, die boven de schuurschijf staat, kan tegen de plint of de muur worden gelopen gedurende het schuren.
- Hoe trager men de machine vooruit laat bewegen, hoe meer er zal afgeschuurd worden.
- Bij overmatige druk kan de motor verbranden door overbelasting. Laat het toestel dus vrij werken door middel van zijn eigen gewicht
- Zorg ervoor dat de machine gedurende het schuren steeds in beweging blijft, om het ontstaan van cirkelvormige schuursporen in het hout te voorkomen.
- Let vooral op dat het elektrisch snoer niet geraakt wordt tijdens het schuren.
- Wanneer men begint met een grove schuurschijf, dient er per stap uitgeschuurd te worden, tot korrel 80 of korrel 120, waarna de vloer met een beschermlaag kan afgewerkt worden.



Stopzetten

- Zorg dat het schuurpapier geen contact meer heeft met het hout. Laat de drukknop los of druk bij de kantenschuurder met lange neus op de schakelaar om stop te zetten, laat de schuurschijf volledig tot stilstand komen alvorens het toestel volledig op de vloer te plaatsen.
- Om het schuurpapier te vervangen of het toestel te stockeren, dient men de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact te trekken.

TIP: Bekijk via www.huurland.be het filmpje over parketrenovatie.



Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.