

Korte handleiding rupsdumper 2.5 t



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Let op de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels die het werk gevaarlijk en de machine onstabiel kunnen maken. Respecteer de gevarenzone rond het toestel en vermijd mogelijke risico's op kantelen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Deze machine mag niet gebruikt worden voor ondergrondse werken, transport van personen en het gebruik in onvoldoende geventileerde ruimtes.
- Bij het rijden, steeds de veiligheidsgordel vastklikken.
- Bij het verplaatsen van de rupsdumper moet de laadbak laag en in de rijrichting staan.

Voorzorgsmaatregelen bij transport van lading

- Laadvermogen van 2500 kg nooit overschrijden.
- Controleer of de lading vastligt en niet buiten de contouren van de laadbak komt, noch het zicht van de operator belemmert
- Om kantelen te voorkomen mag de machine op helling niet dwars rijden of van richting veranderen.
- Niet op hellingen van meer dan 25° gebruiken, op hellingen steeds de minimumsnelheid gebruiken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met motorolie 15W40.
- Vul brandstoftank op met propere zwavelarme (rode) diesel volgens norm EN590.
- Zet de gashendel halverwege, draai de contactsleutel rechtsom naar de stand "voorgloeien" (gele lampje is aan) en wacht ongeveer 8 seconden om dan verder rechtsom te draaien waardoor de motor start.
- Het voorverwarmen is echter niet nodig als de motor warm is en de buitentemperatuur meer dan 15°C is.
- Eenmaal de motor aanslaat laat je de contactsleutel los, zodat deze in stand ON staat.
- Plats de gashendel op laag en laat deze 2 min. warmdraaien alvorens met de machine te beginnen werken.



Besturing

- Kies de rijrichting waarin je de stoel plaatst en draai de stoel tot die vastgeklit is.
- Klik de veiligheidsgordel vast en vergrendel de bedieningshendels van de bak bij het rijden om ongewild kippen te voorkomen.
- Het toestel remt af als er geen gas gegeven wordt.
- Verander de stand van de snelheidskeuzeschakelaar niet tijdens het rijden.

Stopzetten

- De machine volledig tot stilstand brengen alvorens de parkeerrem te activeren en de motor af te leggen.
- Zet de motor uit door de contactsleutel linksom naar de stand O te verdraaien.
- Reinig na elk gebruik, zeker als er cementhoudende materialen vervoerd werden. Aangedroogde resten van beton of stabilisé, in de laadbak of het rupsonderstel, geven blijvende schade als we ze moeten verwijderen. Reinigingskosten en blijvende schade zullen dan ook worden aangerekend.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.