

## Handleiding rotoreg voor tractor



### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Gebruik de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, stenen, boomwortels en andere zaken die eventueel in de messen kunnen draaien of de messen beschadigen.
- Zorg ervoor dat er geen mensen of dieren in de gevaren- en werkzone van de tractor komen.
- Gebruik steeds een cardanas met breekbout en correcte lengte, om het toestel aan te drijven.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de tractor bij elke bewerking of manipulatie stil. Schakel de aandrijving steeds uit wanneer het toestel omhoog wordt gebracht om bijvoorbeeld de tractor te verplaatsen of het toestel te reinigen.

### Gebruiksaanwijzingen

#### Koppeling aan de tractor

- Breng de hefinrichting van de tractor op dezelfde hoogte als de ophangpunten van het toestel.
- Verplaats de tractor langzaam achteruit tot de ophangpunten (6) kunnen gekoppeld worden. Gebruik de voorziene bevestigingspinnen met borgpen. Gebruik de regeling (7) om het toestel horizontaal te hangen.
- Bevestig de topstang (1) met de voorziene pin met borgpen en breng een 10 tal cm omhoog.
- Regel de topstang (2) zodanig dat het toestel horizontaal hangt t.o.v. de rijrichting.
- Regel de hefstangen met (4) tot het toestel evenwijdig hangt t.o.v. de achteras van de tractor
- Regel de beide spanners (5) zodanig dat het toestel een tiental cm zijdelings vrij kan bewegen
- Maak de cardanas los uit zijn transportbevestiging, schuif deze volledig in elkaar en **koppel de kant die is uitgerust met de breekbout, aan de aandrijfas van het toestel**. Druk de vergrendelpin (9) in tot de koppeling op de as zit en de vergrendelpin vanzelf inspringt.
- Voorkom dat de beschermkap meedraait door één veiligheidsketting te bevestigen aan de topstang (10) en één aan het toestel (11).
- Koppel nu op dezelfde wijze de cardanas aan de PTO-as van de tractor. Schakel de aandrijving zeker uit, dan staat de PTO-as in vrijloop, hetgeen het werk vlotter laat verlopen.
- Zet de transportsteun volledig omhoog, en voorkom beschadiging gedurende het werken.

#### Werken

- Laat het toestel zakken tot 10cm boven de grond, stel het motortoerental in op 1500t/min en schakel de aandrijving van de aftakas in. Wanneer de messen van de frees meedraaien zonder trillingen of abnormaal geluid, kan het toerental verhoogd worden tot de aanduiding 540t/min op de toerenteller van de tractor.
- Laat het toestel verder zakken tot de rol op de grond steunt, dit is dan tevens de werkdiepte.
- Om de werkdiepte in te stellen, dient de hoogte van de rol te worden aangepast met de zwengel.
- Om een mooi vlak resultaat te bekomen kan het nivelleerblad ingesteld worden door aan beide zijden de schroef los te maken en de hoogte in te stellen. De exacte instelling is eerder proefondervindelijk vast te stellen. Wanneer het blad te laag staat zal er zich een hoeveelheid grond voor de machine opstapelen en bij te hoge instelling is er helemaal geen effect te zien.
- Werken met de overtopfrees vraagt veel vermogen van de tractor, rij op lage snelheid en pas de freesdiepte dus zeker aan zodat de motor niet overbelast zou worden.
- Er mag gedurende het werken met de tractor enkel van richting verandert worden als het toestel omhoog gebracht wordt en de messen niet meer raken aan de grond.

#### Stoppen

- Verlaag het motortoerental van de tractor, schakel de aandrijving van de aftakas uit en hef het toestel omhoog.
- Gedurende transport dient de cardanas losgekoppeld te worden en moet deze vastgemaakt worden op de daarvoor voorziene plaats d.m.v. twee spanners.
- Als het toestel wordt losgekoppeld van de tractor dient de steunpoot van de frees naar beneden te worden gezet.

