

# Korte handleiding verhuislift 18 m



## Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het laadplateau en onder de mast. Baken deze zone af.

## Gebruiksaanwijzingen

### Opstellen verhuislift

1. Voorzie een effen ondergrond, bij voorkeur verhard. Gebruik eventueel stempelplaten.
2. Voeten uitschuiven en opspindelen tot de chassis waterpas staat. Controleer adhv de ingebouwde waterpas.
3. Neuswiel en verlichtingskabel afnemen. Breedte instellen van de steunwielen bovenaan de mast.
4. Afstandsbediening van de mast afnemen en opstellen op de voorziene voetplaat.
5. Transportvergrendeling van de mast losmaken, borgpennen uittrekken.
6. Sluit een correcte verlengkabel aan (min. 3x2.5 mm<sup>2</sup>, spanning 230V, geaard stopcontact van min. 16A).
7. De wagen blijft vastgehaakt met de korte stalen transportkabel tot de lift correct geplaatst is.
8. Draai contactsleutel op stand 1. Mast oprichten tot 75° met de middelste hendel (uittrekken voor ontgrendeling).
9. Draaikrans ontgrendelen met de rode hendel, de mast manueel draaien tot deze loodrecht tov de gevel staat.
10. De mast uitschuiven tot de gewenste hoogte met de rechtse hendel (uittrekken voor ontgrendeling).
11. De mast met de middelste hendel laten zakken tot de steunwielen bovenaan de mast steunen tegen de gevel.
12. De transportkabel van de verhuisbak losmaken en de bak omhoog laten schuiven (met de linker hendel) zodat het voetstuk vrijkomt.
13. Voetstuk van de laddermast losmaken, tot op de grond laten zakken en terug vastzetten.
14. De verhuisbak horizontaal opstellen, ev. de zijwandjes plat leggen.

### Werken met de verhuislift

1. Laat steeds de verhuisbak eerst leeg op- en neer gaan voor het platform te belasten.
2. Het kleine zijwandje van het plateau aan de kant van de mast moet altijd dicht bij op- en neer gaan van de lift.
3. Personenvervoer is ten strengste verboden.
4. Gevarezone onder ladder en in de nabijheid van verhuisbak afbakenen, wegens risico op vallende objecten.
5. Gebruik verhuisdekens om de goederen te beschermen en zet alle goederen goed vast tijdens transport.
6. Belastingstabel, weergegeven op de mast, respecteren.

### Afbreken van de lift

1. Als de verhuisbak voldoende hoog staat, het voetstuk terug omhoog schuiven en vergrendelen.
2. Verhuisbak naar beneden rijden, transportkabel vastmaken. Enkel de 2 zijwanden opklappen voor transport.
3. Afstandsbediening terug aan de mast bevestigen. Steunvoetje goed vergrendelen.
4. Met de middelste hendel de mast hoger plaatsen tot de steunwielen bovenaan de mast los zijn van de gevel.
5. Ladderpakket oprichten tot 75°
6. Ladderpakket inschuiven, de hijskabel wordt automatisch opgerold.
7. Met de rode hendel de draaikrans ontgrendelen, de lift terug in de transport stand plaatsen en vergrendelen.
8. Ladderpakket neerlaten op het chassis en de transportvergrendeling plaatsen en borgen met de borgpennen.
9. De voeten opspindelen, terug inschuiven en vergrendelen met de voorziene beugels.
10. Neuswiel en verlichtingskabel terugplaatsen.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*