

ELITE HEAT
Revolutionaire infraroodstraler

Veiligheidsvoorschriften & bediening Elite infraroodstraler

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze voorschriften grondig voor gebruik zodat u begrijpt hoe u dit toestel moet gebruiken om verwondingen te vermijden. Als u iets niet begrijpt, gebruik dit toestel dan NIET, maar neem contact op met de leverancier voor advies.

U moet op de hoogte zijn van alle veiligheidsvereisten en weten of dit toestel geschikt is voor het doel waarvoor u het wilt gebruiken.

De werkomgeving moet met een lint afgezet zijn tegen buitenstaanders en onbevoegden.

Dit toestel mag niet worden bediend door personen die onder invloed van geneesmiddelen, alcohol en/of drugs zijn. Gebruik dit toestel niet als u moe bent of als u zich onwel voelt.

U MOET een risicoanalyse uitvoeren voor u dit toestel gebruikt om uw veiligheid en die van anderen te garanderen.

Draag geen losse juwelen of kleding die kan hinderen of in het toestel vast kan komen te zitten. Bind lang haar bijeen naar achter.

Breng iedereen in de werkomgeving op de hoogte van wat u aan het doen bent.

Zet het verwarmingstoestel niet in de buurt van brandbaar materiaal.

LEER WERKEN MET HET TOESTEL! U moet weten hoe u het toestel snel moet uitschakelen in geval van nood.

Het vuurscherm biedt geen volledige bescherming voor jonge kinderen en mensen met een beperking.

Gebruik dit verwarmingstoestel niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, douche of zwembad.

Het verwarmingstoestel mag niet worden gebruikt door kinderen of mensen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking en mensen die onvoldoende ervaring of kennis van het toestel hebben, behalve als ze onder toezicht staan of in opleiding zijn.

Kinderen moeten altijd onder toezicht staan als ze in de buurt van het verwarmingstoestel zijn en mogen niet alleen worden gelaten.

Zorg voor voldoende verluchting als u dit toestel gebruikt.

Gebruik het toestel niet in een besloten ruimte.

Verplaats het toestel niet door aan de voedingskabel te trekken.

Schakel het verwarmingstoestel altijd UIT en haal de stekker uit het stopcontact voor u het toestel reinigt, in een andere positie kantelt of achterlaat.

Controleer het toestel grondig voor gebruik. Als u twijfels hebt over de toestand van het toestel, **GEBRUIK HET DAN NIET**.

PLAATSING

Zet het verwarmingstoestel op een stevige, vlakke ondergrond waar het niet in de weg staat.

Zorg voor 300 mm vrije ruimte links en rechts van het toestel, 500 mm erachter en 3 meter ervoor zodat er voldoende luchtstroom is.

Plaats het verwarmingstoestel zo dat de verwarmingselementen naar de te verwarmen zone wijzen.

Plaats het verwarmingstoestel **NIET** in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of materialen.

Het verwarmingstoestel kan 15 graden naar beneden en 45 graden omhoog worden gekanteld. Vergrendel de wielen zodra het toestel in de juiste positie is gezet.

Als het toestel naar beneden wordt gericht, zorg er dan voor dat het niet naar licht ontvlambare oppervlakken zoals een tapijt wijst. Richt het niet naar oppervlakken die warmtegevoelig zijn.

BEDEK HET TOESTEL NIET om oververhitting te voorkomen.

KANTELEN

Het verwarmingstoestel kan in stappen van 15 graden 15 graden voorwaarts en 45 graden achterwaarts worden gekanteld.

Neem hiervoor beide hendels stevig vast en duw of trek het verwarmingstoestel in de gewenste positie.

Kantel het verwarmingstoestel niet terwijl het in gebruik is. Schakel de verwarming altijd eerst uit en laat het toestel 20 minuten afkoelen voor u het in een andere positie kantelt.

BEDIENINGSINSTRUMENTEN

Elk element wordt bediend door een afzonderlijke AAN/UIT-schakelaar.

Duw de schakelaar omlaag om een element AAN te schakelen.

Duw de schakelaar omhoog om een element UIT te schakelen.

BEDIENING

Zet het verwarmingstoestel in de gewenste positie, sluit de voeding aan en zet de schakelaar AAN. Zorg ervoor dat niemand over de voedingskabel kan struikelen.

Schakel elk verwarmingselement aan naar wens.

Laat het toestel niet langer dan 8 uur onafgebroken draaien zonder het te laten afkoelen.

VEILIGHEID VERWARMINGSELEMENTEN

Elk verwarmingselement is beschermd door een speciale buis van getint glas. Deze buis **MOET** in goede staat zijn, zonder barsten of scheuren.

Het licht van het verwarmingselement kan de ogen beschadigen als het niet door de buis is afgeschermd.

Schakel het toestel UIT en haal de stekker uit het stopcontact als een buis ontbreekt of beschadigd is. Duid aan op het toestel "ONVEILIG NIET GEBRUIKEN" en neem contact op met de leverancier om het toestel te vervangen.

Neem de verwarmingselementen bij de keramische uiteinden vast en niet bij het glas om beschadiging door vet te voorkomen.

ONDERHOUD & REINIGING

Reinig of onderhoud het toestel nooit terwijl het ingeschakeld is. Haal de stekker uit het stopcontact voor u het toestel begint te reinigen. Als het niet in gebruik is, bergt u het toestel weg op een veilige plaats tegen dieven en onbevoegden.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudstechnicus of andere bevoegde persoon om het risico op elektrocutie te vermijden.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

230 Volt model:

Als u een 230V-model hebt gekregen met een 13A-stekker, kunt u het aansluiten op een standaard 230V-13A-stopcontact.

Als u een 230V-model hebt gekregen met een 16A-stekker, kunt u het aansluiten op het standaard 230V-16A-net of een geschikte stroomgenerator.

110 Volt model:

Toestellen met een 110V-32A-stekker moeten worden aangesloten op een 110V-32A-stopcontact. Gebruik hiervoor een geschikte stroomgenerator of geventileerde transformator.

Ongeacht de spanning:

GEBRUIK GEEN VERLENGKABEL.

Als het toestel gevallen is of een onderdeel beschadigd is, lever het dan terug in. Herstel het NIET zelf.

Rol de voedingskabel helemaal af en laat hem er losjes bij liggen. Leg hem uit de buurt van het toestel, beschermd tegen water en scherpe voorwerpen. Zorg ervoor dat niemand erover kan struikelen.

Gebruik voor extra veiligheid een differentieelschakelaar of sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet met ingebouwde differentieelschakelaar.

Schakel het toestel UIT voor u de stekker in het stopcontact steekt.

Gebruik dit verwarmingstoestel niet met een programmeertoestel, timer, afstandsbesturing of enig ander instrument dat het toestel automatisch inschakelt, wegens brandgevaar als het toestel bedekt is of in een verkeerde positie staat.

VERMOGENSTABELLEN

EH110		
Spanning	110 V	
Wattverbruik	Een element 1400	Twee elementen 2800
Stroomsterkte	12 Amp	24 Amp
Hertz	50 Hz	

EH230		
Spanning	230 V	
Wattverbruik	Een element 1400	Twee elementen 2800
Stroomsterkte	6 Amp	12 Amp
Hertz	50 Hz	