

Handleiding hydraulische grondboorunit



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag steeds de persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aangegeven volgens bovenstaande pictogrammen en zorg voor aansluitende kledij zonder loshangende stukken.
- Opgelet met lange haren, juwelen of kledingstukken die kunnen meedraaien in de boor.
- Bij ondergronds boren is er risico op het raken van elektriciteitskabels, gasleidingen, waterleidingen, buizen,.....enz. Controleer dus zeker of er niets geraakt kan worden alvorens de werken te starten.
- Zorg ervoor dat de basismachine stabiel staat en de motor uitgeschakeld is, alvorens onderhoudswerkzaamheden of manipulaties uit te voeren aan de boorunit en/of de boor.
- Zorg ervoor dat er geen mensen, noch dieren, in een zone van 6 meter rond de werkplek aanwezig zijn.



Gebruiksaanwijzingen

- Bij langdurig gebruik, dagelijks oliepeil reductiekast controleren.
- Bevestig de boormotor door middel van het snelwisselsysteem op de graafarm van de graafkraan.
- Koppel de hydraulische drukslangen
- Breng de boormotor hoog genoeg omhoog, koppel de boor steeds met twee personen aan. Maak de verbinding zuiver, alvorens te monteren. Positioneer de booras in de boor en vergrendel met de pin.
- Voer een korte test uit door de boor enkele omwentelingen linksom en rechtsom, onbelast te laten draaien. In de graafkraan gebeurt de bediening met de linker voetpedaal, of met een schakelaar op de rechter joystick (afhankelijk van het type).

Positioneer de vijzel in verticale werkpositie.

Zorg ervoor dat vijzel stabiel staat en niet kan omvallen.



Bevestig vijzelaandrijvingen.

Beveilig vijzelaandrijvingen met splitpen



Werken

- Positioneer de boor vertikaal op de grond en laat deze draaien in wijzerszin.
- Laat de graafarm geleidelijk vertikaal zakken terwijl de boor blijft draaien. Voor het boren in harde grond zal er een lichte neerwaartse kracht nodig zijn, doch vermijdt overdreven druk want dan zal de boormotor overbelast worden.
- Gedurende het boren dient men de boor regelmatig uit de grond te heffen, teneinde de losgekomen grond te evacueren. Op deze manier wordt de boormotor niet onnodig belast en kan men sneller werken.
- Laat de boormotor nooit zwevend hangen gedurende het rijden met de kraan, maar breng deze onder hoek zodat deze niet vrij kan slingeren.
- Na het werk dient de boormotor en de grondboor gedemonteerd te worden voor transport en moeten de boren grondig gereinigd worden.



Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.