

Handleiding vacuümunit 250 kg



Veiligheidsvoorzieningen

- Lees de gebruiksaanwijzing volledig door voorafgaand aan elk gebruik
- Het vacuüm/hijssapparaat mag niet gebruikt worden in ruimten waar gevaar voor explosie aanwezig is.
- De omgevingstemperatuur mag niet hoger zijn dan 40°C
- Zorg dat de werkplek steeds schoon en overzichtelijk is.
- Het hijssapparaat is bestemd om net boven de werkvloer te heffen, te transporteren en verleggen van luchtdichte oppervlakken. Deze materialen mogen geen poreus oppervlak hebben en mogen het max. hefvermogen (250 kg) van het apparaat niet overschrijden. Het is verboden onder de draaglast te komen.
- Het hijssapparaat kan alleen loodrecht hangend ingezet worden.
- Vastgekleemde last niet met het apparaat proberen los te trekken.
- Bij uitval van het vacuümtrekken de last onmiddellijk neerzetten. Direct buiten de gevarezone gaan.
- Lasten nooit over personen heen verplaatsen.
- Draag steeds werkhandschoenen en veiligheidsschoenen bij het hanteren van dit toestel.
- Vacuümmeter en geluidsalarm steeds in de gaten houden. Nooit heffen bij vacuum onder -0.6 bar. Als het alarm afgaat en de manometer zakt onder de -0.6 bar, de last onmiddellijk op de grond zetten.

Gebruiksaanwijzingen

Optillen van de last

Let erop dat de accu volledig geladen is.

Zorg dat de ontluuchtingsklep omlaag staat (rode klep schuif omlaag, borging vergrendeld).

Zet het zuigvlak op het oppervlak en schakel aan. Het geluidsalarm zal afgaan tot er een onderdruk is van -600 mbar.

Neerzetten van de last

Zet het aangezogen product op een stevige ondergrond alvorens men het product definitief loslaat.

Om te lossen dient men alleen de borging te bedienen en de schuif van de losklep naar boven te schuiven. De onderdruk valt weg en de unit zal het product loslaten.

Onderhoud

Minstens eenmaal per werkdag dienen volgende punten uitgevoerd te worden:

Controleer de staat van de dichting op de vacuümplaat, deze mag geen beschadigingen vertonen.

Laat het condenswater van de vacuümtank af, hiervoor dient de aflatstop (onderzijde vacuümunit) uitgedraaid te worden. Gebruik afdichtingstape bij de montage van de aftapplug.



Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.