

## Korte handleiding hoogwerker HR21



### Transport

- Het transportmiddel dient geschikt te zijn voor het te vervoeren toestel.
- De machine mag niet buiten de laadvloer komen en het laadvermogen dient min. 6.7 T te zijn.
- Het toestel moet voldoende vastgemaakt worden, met kettingspanners, conform de algemene regels betreffende de lastzekering op voertuigen.



### Veiligheidsvoorzieningen

- Gelieve rekening te houden met bovenstaande waarschuwingsiconen, teneinde het toestel op een veilige manier te gebruiken. Let vooral op voor bovengrondse elektriciteitsleidingen.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel. Toestel te gebruiken tot max windkracht 6 (45km/u).
- Laat de machine nooit achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Controleer de draagkracht van de ondergrond en houdt rekening met de mogelijke aanwezigheid van ondergrondse putten en rioleringsbuizen, die niet zichtbaar zijn aan het oppervlak! Gebruik, waar mogelijk, rijplaten of gebruik bij twijfel een toestel met minimale bodemdruk (spinhoogwerker op rupsen)

### Dagelijks nazicht voor het werken

- Controleer oliepeil motor en vul desnoods bij met olie 15W40.
- Vul brandstoftank met diesel (EN590).
- Controleer het peil van de hydraulische olie.
- Voer een korte werkingstest uit (bewegingen, rijden en remmen).
- Nazicht op algemene beschadigingen.

### Bedieningselementen: Grondbediening

Noodstop  
Startschakelaar  
(Gloeien-0-Start)  
Indicatielamp overbelasting  
Groene krachtschakelaar



|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Bedient platformvlakstelling |
| 2 | Bedient de giektop           |
| 3 | Bedient telescoopfuntie      |
| 4 | Bedient de giekdelen         |
| 5 | Bedient de bovenste giek     |
| 6 | Bedient zwenkmechanisme      |

## Bediening vanuit de kooi



|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Noodstop                          |
| 2 | Claxon                            |
| 3 | Acculaadcontrolelampje            |
| 4 | Indicator voor overbelasting kooi |
| 5 | Gloeibougje dieselmotor           |
| 6 | Schakelaar rijsnelheid            |
| 7 | Groene krachtschakelaar           |
| 8 | Aan/uit                           |
| 9 | Joystick                          |



|   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | Bedient de platformrotatie |
| 2 | Bedient de giektop         |
| 3 | Bedient telescoopfunctie   |
| 4 | Bedient de giekdelen       |
| 5 | Bedient de bovenste giek   |
| 6 | Bedient zwenkmechanisme    |

**Joystick :**  links en rechts sturen van de wielen



Vooruit en achteruit rijden

**Voetpedaal :** Heeft dezelfde functie als de groene krachtschakelaar op de bedieningsconsole.

### **Starten**

- Draai de contactsleutel op de grondbediening naar de stand “grondbediening”.
- Zorg ervoor dat de noodstoppen uitgetrokken zijn, zowel op de grond- als de kooibediening.
- Verplaats de startschakelaar gedurende 5 a 10 seconden naar “voorgloeien”.
- Start de motor door de motorstartschakelaar rechtsom te verdraaien en laat de schakelaar los wanneer de motor aanslaat.
- De motor kan achteraf ook gestart en stilgelegd worden vanuit de kooi.

### **Werken**

- Zorg dat de brandstoftank gevuld is (Diesel EN590) alvorens de werken aan te vatten.
- Om enige beweging te kunnen doen moet de groene krachtschakelaar of de voetpedaal in de kooi steeds ingedrukt zijn.
- Selecteer de gewenste beweging van de arm of de kooi d.m.v. de bedieningshendels.
- Rijden kan gebeuren door de joystick voor- of achterwaarts te bewegen.
- Het sturen van de wielen kan d.m.v. de drukknoppen bovenop de joystick.

### **Stopzetten**

- Parkeer de machine steeds op een vlakke en stevige ondergrond.
- Schuif de telescoop in en laat deze zakken naar de transportstand.
- Draai het contactslot naar de stand “uit” en verwijder de sleutel.

### **Beveiliging van de gebruiker in de kooi**

- De kooi heeft een detectie die de machine zal stilleggen, als de gebruiker gekneld wordt tussen de console en het plafond, of gevallen is.
- De groene knop zal één keer oplichten en als er na 15sec geen reset is gebeurd, zal er een alarmsignaal te horen zijn en gaat er een blauw flitslicht in werking aan de onderzijde van de kooi.
- Is de persoon in de kooi bewusteloos, dan kan men de kooi laten zakken met de nooddaling.
- Kan de persoon in de kooi verder werken, dan dient er eerst een reset te gebeuren:
  - Haal de belasting van de console weg.
  - Controleer of alle bedieningen in de neutrale stand staan.
  - Haal de voet van de voetschakelaar even af en druk hem opnieuw in.
  - De voetschakelaar is nu ingeschakeld en het toestel kan opnieuw bediend worden.

### **Nooddaling**

- Druk op de rode noodstop om alle functies uit te schakelen.
- Als de machine volledig zou uitvallen, kan men de giek nog bedienen met de handpomp.(deze bevindt zich onder de kap, aan de kant van de grondbediening)
- Pomp met de gepaste hendel en selecteer terwijl de gewenste beweging.(zie foto)
- De rechtse noodpomp kan gebruikt worden om het toestel in beperkte mate te verrijden.



*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*