

Korte handleiding verhuislift 25 m



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. Bij de minste twijfel raadpleeg de fabriekshandleiding die vrij verkrijgbaar is op onze website.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond de laadplateau en onder de mast. Baken deze zone af

Gebruiksaanwijzingen

Verplaatsen van de lift

1. De keuzekraan voor de bediening van de wielaandrijving, in de horizontale positie zetten.
2. Aan elk wiel de wielaandrijving manueel inschakelen.
3. Handrem uitschakelen.
4. De bedieningshendels rechtopzetten, motor starten en bedienen. Zachte bewegingen maken!

Opstellen verhuislift

1. Voorzie een effen ondergrond, bij voorkeur verhard
2. Voeten uitschuiven en opspindelen tot de chassis waterpas staat.
3. Neuswiel opdraaien en afnemen. Verlichtingskabel afnemen. Handrem uitschakelen.
4. Afstandsbediening van de mast afnemen en opstellen op de voorziene voetplaat
5. Transportvergrendeling van de mast losmaken, borgpennen uittrekken.
6. Benzinemotor starten met de sleutel (gas in de chokepositie bij koudstart)
7. Mast oprichten tot 70° met middelste hendel, zonder de mast uit te schuiven.
8. Mast draaien tot deze evenwijdig aan de gevel staat.
9. De mast uitschuiven tot de gewenste hoogte. Het kopstuk wordt aan een touw vastgemaakt. Het uitschuivende ladderpakket met het touw begeleiden. De belastingstabel op de mast in het oog houden en uit de kantelgevarezone blijven. Uiteindelijk het kopstuk vastmaken in de raamopening.
10. De transportkabel van de verhuisbak losmaken en de bak omhoog laten schuiven zodat het voetstuk vrijkomt.
11. Voetstuk losmaken, tot op de grond zakken en terug vastzetten.
12. De verhuisbak horizontaal opstellen, ev. de zijwandjes plat leggen.

Werken met de verhuislift

1. Steeds een proefrit maken;
2. Gevarezone onder ladder en in de nabijheid van verhuisbak vrijwaren, wegens risico op vallende objecten
3. Goederen goed vastleggen tijdens transport, Geen personenvervoer!
4. Belastingstabel, weergegeven op de mast respecteren.

Afbreken van de lift

1. Verhuisbak naar beneden rijden. Enkel zijwanden opklappen voor transport.
2. Afstandsbediening terug aan de mast bevestigen. Steunvoetje goed vergrendelen.
3. De slede circa 2 meter omhoog plaatsen om het voetstuk te kunnen opschuiven.
4. Voetstuk omhoog schuiven en vergrendelen
5. Sledes helemaal onderaan zetten en vastzetten met transportkabel.
6. Kopstuk losmaken van het gebouw.
7. Ladderpakket bij het inschuiven begeleiden met een touw, bevestigd aan het kopstuk.
8. Ladderpakket oprichten tot 70°
9. Ladderpakket inschuiven, de hijskabel wordt automatisch opgerold.
10. Ladderpakket in transportstelling zwenken en de draaikrans blokkeren.

11. Ladderpakket neerlaten op het chassis en vergrendelen met de borgpennen.
12. Neuswiel en verlichtingskabel terugplaatsen.
13. De spindels opstempelen en vergrendelen met de voorziene beugels.
14. Handrem aantrekken alvorens de rijaandrijving los te zetten.
15. De rijaandrijving los zetten op elk wiel.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.