

## Handleiding Mazoutkanon ITA30 / ITA65 / TA40

### Veiligheidsvoorzieningen

- Schakel bij manipulaties van het toestel altijd de elektrische stroom en ev. externe mazouttoevoer uit.
- Sommige vlakken kunnen heet zijn, wacht met manipuleren totdat deze zijn afgekoeld. Leun nooit op de kachel. Ook de schoorsteen wordt heet!
- Ontvlambare materialen op min. 2 m afstand van de kachel zetten.
- Zorg dat er voldoende luchtverversing is voor een goede verbranding.
- Zorg dat er brandblusapparatuur is in de buurt van de kachel.
- Externe mazoutaansluiting moet voldoen aan de plaatselijk geldende voorschriften.

### Gebruiksaanwijzingen

- De kachel enkel horizontaal opstellen
- Enkel voor gebruik met dieselolie of petroleum. Zorg ervoor dat bij lage temperaturen de brandstof vorstvrij is, anders verstopten de filters.
- Bij een sterk vervuilde mazoutfilter blokkeert de toevoer. Vervang tijdig de filter.
- Zorg voor min. 1 m vrije ruimte aan de luchtinlaat.
- Controleer de aansluiting van de thermostaat. Verwijder de kortsluitstekker (grijs dopje) niet als u geen thermostaat gebruikt.
- Bij de indirect gestookte branders moet verplicht een schoorsteen aangesloten worden, ook bij buitenopstelling: minimaal 1 meter en een regenkap gebruiken!
- De kachel nooit opstarten zonder brandstof! Schakel niet in als de tank leeg is. Zorg dat het toestel voorzien is van voldoende mazouttoevoer.
- Zorg dat het toestel aangesloten is op de juiste netspanning 220 V en voorzien van aarding.
- **Opstart – verwarming: stand 1**
  - Zet de schakelaar op stand 1 om de kachel aan te zetten.
  - Bij gebruik van thermostaat, zorg dat deze op de gewenste temperatuur is ingesteld.
  - De brander ontsteekt en levert warme lucht na ongeveer 10 seconden.
    - De brander ontlucht via de verstuiver. Het apparaat kan een aantal keren afslaan, als het wordt gestart met een leeg filter of als de brandstof moet opgezogen worden. Om dit te herstellen: druk de resetschakelaar (licht oranje op) in na ongeveer 30 seconden.
- **Uitschakelen – verwarming: stand 0**
  - Schakel de heteluchtbrander uit: de ventilator blijft draaien om het toestel na te koelen. De ventilator stopt automatisch. Pas dan de stekker uittrekken.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*