

Bona Home™



Parket- en Onderhoudsolie Huile d'imprégnation et d'entretien pour parquet



- Zeer vlekbestendig
Haute résistance aux tâches
- Waterafstotend
Excellente imperméabilité
- Laag verbruik
Excellente protection
- Eenvoudig aan te brengen
Facile à appliquer

432021710

SCHUREN
PONÇAGE

REPAREREN
RÉPARATION

OLIE
AANBRENGEN
APPLICATION
D'HUILE

ONDERHOUDEN
ENTRETIEN

750 ml

*Gebruikt door Professionals sinds 1919
Utilisé par les professionnels depuis 1919*

Bona®

**STEP BY STEP
SYSTEM**

Bona Home Parket- en Onderhoudsolie

Onderdeel van het **Bona Home** Renovatie Systeem voor Houten Vloeren

Bona®



Bona Home Parket- en Onderhoudsolie



- Zeer vlekbestendig
- Waterafstotend
- Laag verbruik
- Eenvoudig aan te brengen

BONA HOME PARKET- EN ONDERHOUDSOLIE voor de impregnatie/eerste behandeling van ruwe houten vloeren en/of het doorlopende onderhoud van geoliede houten binnenvloeren. Hoog oliegehalte en laag oplosmiddelgehalte. Eenvoudig aan te brengen. Formule met uitstekende impregnatie-eigenschappen. Geeft doffe oppervlakken een intense houtkleur.

STAP-VOOR-STAP SYSTEEM



TECHNISCHE GEGEVENS

Productbasis: gemodificeerde plantaardige oliën	Droogtijd: 24 uur
Kleuren: Neutral, White, Umbra, Clay	Gereedschap: rvs spatel, katoenen doek, gummi spatel, blokkwast (voor de kanten)
Verbruik: 30-40 m ² /liter	Reinigen gereedschap: wasbenzine
Verpakking: 750 ml	Opslag: vorstvrij bewaren
VOS gehalte: <130 gram/liter VOS	Houdbaarheid: 2 jaar

VOORBEREIDING

De vloer terugschuren tot op kaal hout. Het oppervlak moet droog zijn zonder schuurstof en andere verontreinigingen. Het product moet op kamertemperatuur zijn en goed worden doorgeroerd vóór gebruik. De minimumtemperatuur voor toepassing is 16°C.

GEBRUIKSAANWIJZING EERSTE BEHANDELING

1. Breng een dunne laag olie aan op de vloer met een roestvrijstalen spatel of gummi spatel (wit). Laat nooit plassen olie te lang op de vloer liggen.
2. Laat het hout de olie absorberen voor 15-20 minuten. De olie inboenen met een beige pad onder een boenmachine.
3. Verwijder overtollige olie met katoenen doeken. Wikkel daarna een doek om een pad en plaats deze onder de boenmachine om het geoliede oppervlak droog te boenen ==> laat de geoliede vloer 1 nacht drogen of tenminste 12-16 uur, afhankelijk van omstandigheden.
4. Voor de beste resultaten en een duurzamer oppervlak brengt u een tweede dunne laag olie aan. Verwijder overtollige olie na 15-20 minuten en boen alles helemaal droog. Het oppervlak kan na 24 uur weer betreden worden.
5. IN GEBRUIK NEMEN & REINIGEN: de meubels kunnen na deze droogtijd weer worden teruggezet, maar wacht tenminste 1 week met het terugleggen van tapijten en andere vloerbedekkingen én met het vochtig reinigen.
6. BEWAREN: bewaar de resterende olie voor toekomstig onderhoud van de vloer.

ONDERHOUD

- Reinig het oppervlak en laat de vloer daarna goed drogen. Bij gekleurde olie-oppervlakken gebruikt u gewoon gepigmenteerde Parket- en Onderhoudsolie om veelbelopen gedeeltes op te frissen.
1. Breng een dunne laag olie aan op de vloer met een roestvrijstalen spatel of een katoenen doek.
 2. Verwijder overtollige olie na 15-20 minuten met katoenen doeken en boen alles helemaal droog.
 3. Ongeveer 12 uur laten drogen.

HET BONA HOME RENOVATIE SYSTEEM VOOR HOUTEN VLOEREN

Net zoals met elk ander renovatieproject kan het renoveren van houten vloeren een uitdaging zijn. Dé sleutel tot uitstekende resultaten is precies weten wat er gedaan moet worden. Daarom hebben wij een stap-voor-stap systeem bedacht bestaande uit producten en instructies om u door het gehele renovatieproces te begeleiden. Stap-voor-stap naar een houten vloer die er uitziet als nieuw. Meer informatie bij de winkel waar u het product heeft gekocht of op onze website (zie shortlink hieronder).

Bona Home - Uw Houten Vloer Renovatie Systeem.

WAARSCHUWING

Parketolie bevat drogende oliën. Risico van spontane zelfontbranding. Bewaar gedrenkte lappen, doeken etc. alleen in een afgesloten metalen container of in water.