

Korte handleiding niet- nagelpistolen



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenszone rond het toestel. De machine nooit richten op personen of lichaamsdelen.
- Gebruik het toestel enkel met gecompriëerde lucht en wees beducht voor ontsteking- en ontploffingsgevaar, want gedurende het spijkeren kunnen vonken ontstaan. Gebruik het toestel dus nooit in de buurt van verf, benzine, lijm, thinners of andere producten die kunnen ontbranden.
- Zorg ervoor dat de persluchtdruk nooit boven de 6 bar komt, dit kan perfect ingesteld worden met het reduceerventiel op de compressor.
- Let steeds op bij het nagelen op holle wanden, dat er niemand aanwezig is aan de andere kant van de wand. Een nagel kan door de wand geschoten worden en iemand verwonden.

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik steeds de juiste nieten en nagels voor het toestel. Niet enkel de afmetingen moeten correct zijn maar voor sommige types is ook de juiste hellingshoek van groot belang.
- Koppel de persluchtslang los voor het laden en zorg ervoor dat de nieten of nagels steeds netjes op hun plaats zitten. Het magazijn is correct gesloten nadat je de klik hoort.
- Bij het aansluiten van de persluchtslang moet je er op letten dat zowel de trekker niet is ingedrukt en de kop van het apparaat (veiligheidsaanslag) zeker niet in aanraking komen met enig oppervlak.
- Druk de spijkeruitgang loodrecht en stevig aan tegen het te spijkeren materiaal en trek aan de trekker. Wees aandachtig voor de terugslag van het toestel.
- De diepte van de inslag kan aangepast worden door de werkdruk aan te passen van de compressor.
- Dit is een enkel schot toestel. De trekker inhouden en met de spijkeruitgang op het materiaal hameren is NIET toegestaan.
- Wanneer er een spijker vast zou komen zitten in het slaggedeelte van het pistool, koppel dan eerst de persluchtslang los, open de neuskap en verwijder vervolgens de vastzittende spijker.
- Zorg ervoor dat gedurende gebruik, het condensatievocht van de compressor regelmatig afgelaten wordt, teneinde het apparaat steeds met droge lucht te voeden.
- Bij langdurig gebruik dient het potje van de smeerolie bijgevuld te worden met olie die geschikt is voor persluchtgereedschap.
- Na gebruik steeds de persluchtslang loskoppelen en de resterende nieten of nagels uit het toestel verwijderen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.