

Handleiding combiné schrob- en dweilautomaat



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel gebruikt worden voor de daartoe geschikte bestemming. Ander gebruik dan voorgeschreven in gebruiksinstructies kan schade en/of letsel toebrengen.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking of her-instelling stil.
- Vul de watertank nooit terwijl de stekker nog in het stopcontact zit.
- Zorg dat de werkplek vrij van obstakels is die schade kunnen toebrengen aan de machine.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Vul de properwatertank met koud of lauw water en voeg desgevallend een geschikte, weinig schuimende detergent toe (verkrijgbaar bij Huurland), conform de voorgeschreven concentratie.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact van 230V. Op een kring afgezekerd op 16 A en voorzien van een differentieel van 16A/30 mA.
- Druk op de schakelaars om de verschillende functies in te schakelen:
aan/uit zuigmotor
aan/uit borstelmotor. Die is te bedienen met de duimschakelaar aan het handvat.

Werken

- Laat door middel van de voetpedaal, de borstel op de grond zakken.
- Zet de doseerkraan van de wateraanvoer op de gewenste stand.
- De rubberen vloertrekker kan men laten zakken en optrekken d.m.v. een hendel.
- De borstelmotor is beveiligd d.m.v. een overbelastingsbeveiliging, die na activering manueel moet worden teruggesteld. Deze bevindt zich onder een doorzichtig afdekkapje, op het bedieningspaneel.

Stopzetten

- Sluit de doseerkraan.
- Zet de borstelmotor en de zuigmotor af via de respectievelijke drukknop.
- Breng de borstel omhoog door de voetpedaal in te drukken en te blokkeren.
- Breng de vloertrekker naar boven en blokkeer met de hendel.
- Maak de verlengkabel los.
- Het leegmaken van de vuilwatertank kan gebeuren door de slang, boven op het toestel, los te maken en de stop ervan te verwijderen. Let wel, om met het toestel te werken, moet de stop zeker teruggeplaatst worden.
- Reinig de vuilwatertank en de machine na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.

