

Handleiding Veeg- en zuigmachine 75cm





Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel gebruikt worden voor de daartoe geschikte bestemming. Ander gebruik dan voorgeschreven in gebruiksinstructies kan schade en/of letsel toebrengen.
- Bij het opstarten van de machine moeten alle aandrijvingen uitgeschakeld zijn.
- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen.
- De operator staat steeds achter de machine en is de risico's indachtig.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking of her-instelling stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor. Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot het maximumpeil op de peilstok..
- Vul brandstoftank met Aspen 4 of loodvrije benzine EURO95
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine wil starten.
- Zet de contactsleutel in de stand I (nr.9 figuur 1)
- Zet de chokeklep (nr.6 figuur 1) in de stand "gesloten". Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" zetten.



Werken

- Door de hendel op het handvat nr.1 (figuur 2) wordt de wielaandrijving ingeschakeld en zal de machine vooruit rijden.
- De roterende borstel aan de zijkant van het toestel kan men laten zakken en omhoog brengen met hendel nr.2 (figuur 2)
- Het filterpatroon kan gedurende gebruik, gereinigd worden door hendel nr.10 (figuur 1) heen en weer te bewegen.
- Om de opvangbak te ledigen, kan men deze loskoppelen met hendel nr.3 (figuur 2) en afnemen. Als de opvangbak verwijderd is kan, indien nodig, ook het filterpatroon losgemaakt worden om uit te kloppen op de grond. Het filterpatroon nooit met water reinigen.
- Bij langdurig gebruik dient de luchtfilter van de motor regelmatig uitgeblazen te worden met perslucht.
- Wees zeker aandachtig dat er geen koorden, plasticresten of andere materialen onder de machine komen, die kunnen verstrikt raken in de borstel of de aanzuigturbine.




Fig.1



Fig.2

Stopzetten

- Zet de motor uit door de contactsleutel naar stand "OFF of 0" te verplaatsen.
- De machine volledig reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.