

Handleiding warmwaterunit 200 bar



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Dit toestel heeft een schouw om de rookgassen af te voeren, dus plaats het liefst buiten of zorg anders voor voldoende ventilatie of afzuiging.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Werk met dit gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar. De machine kan vonken veroorzaken die stof of dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil, trek de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- Dit toestel bevat onderdelen die zeer warm kunnen zijn, dus laat het toestel eerst volledig afkoelen alvorens manipulaties te doen.
- Wanneer er slangen moeten losgekoppeld worden dient men eerst door te spoelen met koud water tot alles afgekoeld is, om dan de watertoevoer af te sluiten en de druk af te laten met geopend pistool.
- Verplaats het toestel nooit terwijl het in werking is.
- Gebruik HD-slangen die geschikt zijn voor de hoge temperatuur en druk (100°C/220bar)
- Het toevoerwater moet zuiver zijn, zeker zonder zand of andere onzuiverheden.
- Niet op mensen of dieren spuiten of op elektrische installaties.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer de spanning 230V van het te gebruiken geaard stopcontact.
- Gebruik, indien nodig, een verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm².
- Vul de tank met (rode)diesel.
- Koppel de slang van de HD-reiniger vast aan de ingang van de warmwaterunit. Dit water mag niet warm zijn (max 50°)
- Koppel de HD-slang, met pistool, vast aan de uitgang van de warmwaterunit.



Werken

- Houdt beide handen steeds op de hoofdbuis of het handvat. Plaats de handen niet op de hete delen van het toestel, de slang of het pistool.

Stopzetten

- Zet de schakelaar op de stand "0".
- Laat de druk af door het pistool ingedrukt te houden na het uitschakelen van het toestel.
- Het toestel niet reinigen door er met hoge druk op te spuiten.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.