

Handleiding draadsnijmachine uit de hand



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Werk met dit gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar. De machine kan vonken veroorzaken die stof of dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil en trek de stekker uit het stopcontact. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
- Draag geen ruimzittende of loshangende kledij of juwelen terwijl je werkt met de machine.

Gebruiksaanwijzingen


Opstarten

- Monteer de juiste draadsnijkop in de achthoekige houder van de reductiegeleider.
- Monteer de pijpklem met geleidingsstang op de te bewerken buis.(zie tekening)
- Controleer de spanning (230V) van het stopcontact.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik, indien nodig, een gearde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm².
- Test de machine in links en rechtsdraaiende beweging. Kies eerst de gewenste richting met de zwarte selectiepalm bovenop de reductiekast en start dan pas de motor door de schakelaar op het handvat in te drukken.



Werken

- Plaats het toestel, over de geleidingsstang van de pijpklem, met de snijkop aan het begin van de te bewerken buis.(zie tekening)
- Start de machine, druk de snijkop tegen de buis aan en het draadsnijden zal aangevat worden.
- Vanaf het moment dat de snijkop het materiaal raakt, dient deze overvloedig met snijolie te worden afgekoeld. Zonder deze smering kan er geen kwalitatief werk geleverd worden en zullen de messen snel defect zijn.
- Aan het einde van de te snijden schroefdraad, dient men de machine stil te leggen en de selectiepalm van de draairichting te verzetten. Start het toestel nu opnieuw en de snijkop zal terugkeren naar het uiteinde van de buis.



Stopzetten

- Zorg ervoor dat de draadsnijkop los is van de te bewerken buis en laat de schakelaar op de handgreep los.
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Na gebruik dient het toestel gereinigd te worden. Dit kan door middel van een droge katoenen doek, zodat er geen restanten van de snijolie achterblijven.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.