


Handleiding motorkruiwagen 300kg elektrisch



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag veiligheidsschoenen, handschoenen en een gehoorbeschermer.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond het toestel. Als de machine obstakels raakt, kan deze wegslaan.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met het contact aan. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- De accu kan opgeladen worden aan een huishoudelijke- of werfstekker op 230V, de omvormer is ingebouwd.



Opstarten

- Als de laadstatus aangeeft dat de accu volledig geladen is, kan de stekker uit het stopcontact.
- Zorg dat de noodstop uitgetrokken is en zet het contact op "aan"

Werken

- Ga na of de kantelhendel op gesloten staat en de bak goed vergrendeld is.
- Druk de dodemansknop/handrem tegen het rechter handvat en trek de rechter hendel aan om vooruit te rijden.
- Trek ook de linker hendel aan om achteruit te rijden.
- Trek de hendel boven op het motordeksel om de bak te kiepen. Door de plaatsing van de bevestigingspunten van de bak laat je de bak kippen door een kleine begeleidende duw.

Stopzetten

- Door de hendel(s) links en/of rechts los te laten stopt de aandrijving. Door de dodemansknop/handrem los te laten activeer je de handrem.
- Zet de motor dan uit door het contact naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine **onmiddellijk reinigen** na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.