

Handleiding Gazonverluchter/verticuteermachine E.

Veiligheidsvoorzieningen



- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, gehoorbescherming, handschoenen en veiligheidsschoenen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Inspecteer het werkterrein, verwijder stenen, takken, draad en andere vreemde voorwerpen.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.


Gebruiksaanwijzingen Elektromotor

Opstarten

- Controleer de spanning, 230V.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een minimum doorsnede van 2,5 mm².
- Plaats de keuzehendel voor de hoog-laag stand (1) op hoog.
- Druk de schakelveiligheidshendel op de handvatbeugel en de hoofdschakelaar tegelijk in om te kunnen werken.

Werken

- Diepte-instelling: plaats de keuzehendel voor de hoog-laag stand (1) op laag.
- De messen mogen de grond tijdens het werken niet raken. Zie je na het verticuteren groeven in de grond, dan zijn de messen te diep ingesteld en moet je de juiste diepte instellen met de regelschroef (2).
- Werk in twee stappen. Verticuteer het gazon volledig in één richting, ruim het losse mos op en herneem het verticuteren in de andere richting, dwars op de eerste werkgang.



Stopzetten

- Zet de hoofdschakelaar af.
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Plaats de keuzehendel voor de hoog-laag stand (1) op hoog.
- De machine reinigen na elk gebruik.

Transport

- Met de beugels (3) kan je de handvatbeugel inplooiën en maak je de machine compacter om te transporteren in een ruime auto of kleine bestelwagen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.