

Handleiding hakselaar 2 cm E.



Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Steek uw arm nooit in de invoertrechter bij een werkende machine!

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer de spanning 220V.
- Steek de stekker in een geaard stopcontact. Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm²
- Druk de hoofdschakelaar in om te kunnen werken.
- De machine is uitgerust met een thermische veiligheid, die bij overbelasting, de motor zal uitschakelen. Bekijk in dat geval wat de oorzaak kan zijn, want in vele gevallen is de verlengkabel te dun af de afstand tot het stopcontact te groot. Bij de hakselaar Benz, volstaat het de machine te laten afkoelen, om deze daarna opnieuw aan te leggen. Bij de hakselaar Jo Beau dient men, na de machine te laten afkoelen, de veiligheid opnieuw in te schakelen (zie foto >).



Werken

- Voer de takken (max. 2 cm diameter) geleidelijk in. Zijtakken van meer dan 1cm diameter dienen te worden afgeknipt alvorens te verhakselen.
- Bij een blokkage van de messenschijf, de machine onmiddellijk afleggen en de stekker uit het stopcontact halen alvorens de blokkage weg te werken.
- Bij de hakselaar Benz kan bij blokkage, de invoertrechter eenvoudig worden verwijderd na de 3 bevestigingsbouten los te schroeven en de veiligheidsstekker uit te trekken.
- Bij de hakselaar Jo Beau dient men na blokkage, de motoras te verdraaien in wijzerszin (gebruik een gepaste inbussleutel) om de messentrommel los te krijgen. Lukt dat niet dan dient de invoer/uitworp-trechter verwijderd worden door 6 bevestigingsbouten los te schroeven.

Stopzetten

- Laat de hakselaar volledig leegdraaien zodat er zeker geen hout meer in de invoertrechter zit.
- Zet de hoofdschakelaar af en trek de stekker uit.
- Hanteer de machine niet tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.