

# Huurland

machines met advies

## Korte handleiding elektrische tapijstripper professioneel



### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Manipuleer de machine nooit met gemonteerd snijmes.

### Gebruiksaanwijzingen


#### Opstarten

- Monteer het mes door middel van de 5 bevestigingsbouten.
- Plaats het vlakke mes in positie 1 als het gebruikt wordt voor het verwijderen een harde coating en in positie 2 als het gaat om een soepel materiaal.
- Monteer het U-mes voor het verwijderen van een zachte vloerbekleding en dan moet de vloerbekleding niet vooraf ingesneden worden
- Steek de stekker in een geaard stopcontact 220V. Op een kring afgezekerd op 15 A, voorzien van een differentieel van 15A/300 mA. Gebruik een verlengkabel 3x2.5mm<sup>2</sup>.
- Druk op de startschakelaar op het handvat, om de machine te starten.



#### Werken

- Maak een stukje van de vloerbekleding los, zodat het snijmes er vlot onder kan om te starten.
- Positioneer de machine aan het begin van de af te snijden strook en start de motor.
- Door de wielaandrijving, zal de machine zichzelf vooruit bewegen en wordt het snijmes continu aangedrukt tegen het te bewerken materiaal.
- Verwijder tijdig de losgesneden band, zodat deze geen hinder kan vormen voor de gebruiker.
- Om de beweging vooruit te stoppen, zonder de motor stil te leggen, trekt men het handvat naar zich toe zodat de aandrijfwielen wielen van de grond komen.
- Let gedurende het werken goed op, dat de stroomkabel niet geraakt wordt.



#### Stopzetten

- Zet de motorschakelaar uit om de machine stop te zetten.
- Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Trek steeds de stekker uit de verlengkabel, alvorens het mes te demonteren.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*