

Korte handleiding voor tijdelijke randbeveiliging van plat dak en balkon.



Veiligheidsvoorzieningen

De opbouw en gebruik mogen enkel gebeuren door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruikersinstructies. Lees aandachtig de handleiding alvorens de opbouw te starten.

Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals op bovenstaande pictogrammen aangegeven.

Zorg steeds voor een veilige werkomgeving, verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone in de omgeving van de dakrand.

Conform de norm EN13374 behoort dit type randbeveiliging tot de klasse A, en mag deze enkel gebruikt worden voor toepassingen die binnen deze klasse vallen (dakhelling <math>< 10^\circ</math>)

Gebruik als leuning de bijpassende metalen leuning van 3m lengte, of houten leuning. Voor houten leuning is de draagwijdte i.f.v. de afmetingen (doorsnede) van de plank.

De beveiliging mag enkel geplaatst worden op een betonplaat of een muur, die voldoende stevig is en waar de klembeugel voldoende grip op heeft.

Alvorens de valbeveiliging vrij te geven voor gebruik dient deze eerst gecontroleerd te worden door een bevoegd persoon en bij langdurig gebruik dienen er regelmatig tussentijdse controles te worden uitgevoerd.

Wanneer de leuning, de val van een persoon of voorwerp heeft tegengehouden, moet er eerst een inspectie gebeuren, door een bevoegd persoon, alvorens de valbeveiliging opnieuw wordt vrijgegeven voor gebruik.

Montage

Gedurende de opbouw, dient men zich steeds te beveiligen met een harnas en een vanglijn.

Schuif de klembeugel over de muur of betonplaat en span deze vast door middel van de klemspie vast te kloppen met een hamer.

Plaats de verticale leuningdragers in de klembeugels, met de bevestigingshaken voor de leuning, naar de kant van het dak toe.

Bevestig nu de leuning in de bevestigingshaken op de verticale leuningdragers.

Demontage

Gedurende de demontage, dient men zich steeds te beveiligen met een harnas en een vanglijn. Het demonteren wordt in de omgekeerde volgorde dan het monteren gedaan.

Respecteer zeker een ruime veiligheidszone onder de af te breken randbeveiliging. Zorg ervoor dat er niemand geraakt kan worden als er eventueel toch een onderdeel naar beneden zou vallen.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland

