

## GEBRUIKS AANWIJZING

**NEDERLANDS**

### HAND PNEUMATISCH SLAGGEREEDSCHAP

#### **BELANGRIJK**

*Alle in Nederland voorgeschreven veiligheids installatie en onderhoudsvorschriften moeten precies worden opgevolgd.*

### VOORKOM ONGEVALLEN

#### 1. Gebruik altijd persoonlijke beschermende uitrustingen




- draag altijd gehoorbeschermers - om het gehoor te beschermen tegen een te hoge geluids belasting
- draag een veiligheidsbril - tegen wegspringende delen van het te bewerken oppervlak
- draag werkhandschoenen - als bescherming van handen en vingers

#### 2. Zet altijd de beitel goed vast



- Om ernstige ongevallen te voorkomen door een vallende of wegvliegende beitel
- altijd op de juiste manier de beitel vastzetten door de borgring een 1/2 slag te draaien
  - controleer regelmatig de borgring op slijtage en beschadiging

#### 3. Start machine op werkstuk



- Start de machine nooit zonder dat deze op het te bewerken oppervlak wordt gehouden

#### 4. Ontkoppel machine van luchtslang



- Altijd de machine ontkoppelen van de luchtslang voor het verwisselen van beitel of andere onderdelen, en na het beëindigen van de werkzaamheden

## 5. Bescherm altijd andere personen




Voorkom dat andere personen worden getroffen door wegspringende delen van het te bewerken oppervlak

- scherm de werplek af
- gebruik nooit machines anders, dan waar ze voor bedoeld zijn

## 6. Neem altijd extra maatregelen in brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke ruimtes

Om ongevallen in brandgevaarlijke en explosiegevaarlijke ruimtes te voorkomen is het noodzakelijke vonkvrije materialen te gebruiken, zoals



- beryllium copper (vonkvrij) naalden/beitels/bikkoppen
- aluminium brons beitels

## RISICO OP LANGE TERMIJN

### 7. Beperk langdurig trillingen



Beperk de tijd dat handen en ledematen worden blootgesteld aan trillingen, bijzonder bij het geleiden van de naalden of beitel met de hand

## JUISTE GEBRUIK EN ONDERHOUD

### 8. Laat de machine nooit onbelast werken



- dit kan de inwendige slijtage verhogen en zal de levensduur van de machine verkorten
- hou rekening met de gevaren van een wegschietende beitel als deze niet goed geborgd is

### 9. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en het smeervoorschrift

### 10. Controleer met regelmaat de machine