

Handleiding bouwlift 5,5 of 7 meter

Benodigd gereedschap

- Sleutel 17 & 22, houten blokken om onder steunvoeten te leggen

Veiligheidsmaatregelen

- De bouwlift is **NIET GESCHIKT VOOR PERSONENVERVOER**
- Plaats steeds het hekwerk rond de laadplateau
- Verhinder dat men onder de last kan lopen door de lift met hekwerk af te sluiten
- Draag steeds veiligheidskledij: valhelm, handschoenen en veiligheidsschoenen

Verankering

- Deze bouwlift mag onverankerd gebruikt worden tot op een hoogte van 9 m
- Boven de opgegeven verankeringshoogte moet men elke 3 m de bouwlift verankeren

Dagelijks Onderhoud

- De staat van de hijskabel controleren
- De ligging van de kabel op de trommel controleren
- Eventuele beschadigingen in de commandokabel

Montage

- De bouwlift waterpas plaatsen door de twee steunvoeten uit te draaien
- Hijskabel losmaken van de mast
- Laadvloer ontgrendelen en zo ver mogelijk achteruit duwen
- Transportverankering losdraaien (sleutel 22) zodat de mast vrij komt te zitten
- Mast rechttrekken door middel van de winch, als nodig hijskabel vieren. De laadvloer zal openklappen naarmate de mast recht komt te staan. **Opletten dat de laadvloer niet met een te grote kracht neerklaapt!!**
- Opnieuw controleren of lift waterpas staat, zo nodig met de steunvoeten bijstellen
- Eens de mast rechtgetrokken is, deze vergrendelen met de as van de laadvloer (spil) en de winch zo strak mogelijk aangetrokken houden.
- De hijskabel mooi op de kabeltrommel oprollen. Dit kan éénvoudig door een obstakel onder de laadvloer te leggen zodat de kabel los komt te liggen. Daarna de kabel mooi op de kabeltrommel oprollen

Hoogteafslag verstellen

- De gebeurt door middel van de bevestigingsplaat waar de afslag op gemonteerd is, op de gewenste hoogte te zetten (sleutel 17)

Demontage

- Laadvloer tussen 0,5 en 1 meter van de grond heffen
- Mast onderaan ontgrendelen, door spil weg te nemen
- De winch lichtjes lossen om de mast te laten dalen (een klein zetje op de mast kan nodig zijn als hulp). Als de mast bijna platlicht, **opletten dat de laadvloer niet met een te grote kracht neerklaapt!!**
- Transportverankering vastdraaien (sleutel 22)
- Laadvloer vooruit schuiven, zodat het gewicht mooi verdeeld is voor transport
- Laadvloer vergrendelen en de losgekomen hijskabel aan de mast vastbinden
- De steunvoeten indraaien