

De belangrijkste aanwijzingen zijn met het teken



aangegeven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE HOGE DRUK SCHOONMAAK APPARATEN.

⚠ De onderhavige publikatie maakt integraal deel uit van het instructieboekje en dient gelezen te worden voordat men overgaat tot de installering, de in werkingtreding en het gebruik van het schoonmaakapparaat. Deze publikatie dient met zorg bewaard te worden voor eventueel naslaan in de toekomst.

Wat betreft de veiligheid worden de hoge druk schoonmaak apparaten gefabriceerd in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften.

KLASSIFICERING

De gebruiker dient de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van het apparaat, zoals voorzien in de Voorschriften, in acht te nemen, in het bijzonder dient hij zich te houden aan de beschreven klassificering.

Het hogedruk schoonmaak apparaat is een eerste klas apparaat wat betreft de beveiliging tegen elektrische schokken.

Het hoge druk schoonmaak apparaat wordt in de fabriek afgesteld en alle in het apparaat aanwezige veiligheidsmechanismen zijn verzegeld. Het is niet toegestaan de afstelling er van te wijzigen.

Het op warm water werkende schoonmaak apparaat funktioneert met een brander die met dieselbrandstof wordt gevoed.

Het schoonmaak apparaat moet altijd op stevig, vlak terrein gebruikt worden; bovendien mag het niet verplaatst worden wanneer het in werking is of wanneer het op het elektrische net is aangesloten.

Het niet in acht nemen van dit voorschrift kan gevaarlijk zijn.

Het hoge druk schoonmaak apparaat moet niet gebruikt worden in een corrosieve omgeving of waar er risico van explosie is (stoom of gas).

De elektrische aansluiting dient uitgevoerd te worden door bekwaam personeel, dat in staat is te werk te gaan met inachtneming van de heersende voorschriften (in Italië moet men zich houden aan hetgeen de wet 4690 voorschrijft) en overeenkomstig de instructies van de fabrikant.

Een fout uitgevoerde aansluiting kan schade veroorzaken aan personen, dieren of voorwerpen, waarvoor de fabrikant niet verantwoordelijk gesteld kan worden.

Het hoge druk schoonmaak apparaat met een prestatie van minder dan 3 kW is voorzien van een stekker voor aansluiting op het elektrische net.

In dit geval dient nagegaan te worden of het elektrische vermogen van de installatie en van de stopcontacten geschikt is

voor het maximum vermogen van het apparaat, als aangegeven op het kentekenplaatje (kW).

In twijfelgevallen dient men zich te wenden tot gekwalificeerd personeel.

Indien stopcontact en stekker van het apparaat niet overeenkomen, moet het contact worden vervangen met een ander, daarvoor geschikt type, door bekwaam personeel.

Alvorens het apparaat aan te sluiten, dient men na te gaan of de kenteken gegevens overeenkomen met die van het elektrische distributienet.

Geen verlengsnoer gebruiken voor het aansluiten van het schoonmaak apparaat.

De elektrische veiligheid van dit apparaat is alleen verzekerd, indien het korrekt is aangesloten op een efficiënte aardingsinstallatie als voorzien in de van kracht zijnde voorschriften inzake elektrische veiligheid (voor Italië gelden de voorschriften van de wet 46/90).

Het is noodzakelijk deze fundamentele veiligheidsvereiste in acht te nemen; in twijfelgevallen een nauwgezette controle van het apparaat aanvragen bij bekwaam personeel.

De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt doordat men de installatie niet heeft geaard.

Het schoonmaak apparaat dient op het elektrische net te worden aangesloten via een veel-polige schakelaar met kontaktopeningen van minstens 3 mm en met voor het apparaat geschikte eigenschappen (deze vereiste is niet van toepassing voor de schoonmaak apparaten met stekker met een vermogen van minder dan 3kW).

Het apparaat is pas uit het elektrische net geschakeld, na het uittrekken van de stekker of wanneer de veel-polige schakelaar op de installatie wordt afgezet.

AANSLUITINGEN OP DE WATERLEIDING

Alvorens het apparaat aan te sluiten, controleren dat de druk van de waterleidingtoevoer tussen de 2 en 4 bar ligt (30 en 60 PSI) en dat de watertemperatuur de 60°C (140°F) niet overschrijdt.

Het toevoerwater moet schoon zijn, zonder zand of andere onzuiverheden.

Het schoonmaakapparaat mag niet rechtstreeks op het drinkwater reservoir worden aangesloten.

Geen vloeistoffen opzuigen die ontvlambare of schadelijke oplosmiddelen bevatten zoals ververders, benzine, olie, enz.

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR INSTALLERING EN GEBRUIK

⚠ Het gebruik van elektrische apparaten vraagt de inachtneming van enkele fundamentele regels.

- Het apparaat niet met natte handen of voeten aanraken
- Het apparaat niet blootvoets of met ongeschikte kleding gebruiken
- Niet aan het snoer of aan het toestel zelf trekken om de stekker uit het stopcontact te halen.


⚠ Het schoonmaak apparaat niet door kinderen, jonge of onhandige mensen (dronken, enz.) laten gebruiken.

⚠ Alleen originele accessoires gebruiken die een veilig gebruik van het apparaat garanderen.

⚠ De flexibele aansluitslang tussen de spuit en het schoonmaak apparaat mag niet beschadigd worden. In geval van beschadiging onmiddellijk vervangen.

⚠ Slangen, tussenstukken en koppelingen voor de hoge druk zijn van belang m.b.t. de veiligheid van het schoonmaak apparaat. Alleen originele, door de fabrikant goedgekeurde onderdelen gebruiken.

⚠ Het schoonmaak apparaat niet gebruiken wanneer zich personen en/of dieren binnen het bereik er van bevinden.



⚠ De stralen onder hoge druk kunnen gevaarlijk zijn, indien er niet korrekt te werk wordt gegaan. De straal mag niet op personen en/of dieren, op elektrische apparatuur of op het apparaat zelf gericht worden.

⚠ De waterstraal onder hoge druk veroorzaakt een reactiekracht op de spuit. De handvaten van de spuit dus goed vasthouden.

⚠ Bij het gebruik van het schoonmaak apparaat moet men rekening houden met het type van uit te voeren schoonmaakwerk.

Men dient zich te beschermen tegen de uitwerping van vaste voorwerpen of van bijtmiddelen, door het dragen van daarvoor geschikte beveiligingskleding.

⚠ Bij het gebruik van het schoonmaak apparaat moet men rekening houden met de plaats waar schoongemaakt moet worden (bijv. levensmiddelenfabriek of farmaceutische industrie, enz.). Men moet de betreffende voorschriften en veiligheidscondities in acht nemen.

⚠ Tijdens het gebruik is het verboden de trekker (stophendel) in de stand van watertoevoer te blokkeren.

⚠ Het schoonmaak apparaat dat warm water gebruikt voor de verwarming van het water, wordt bediend door een met dieselbrandstof gestookte brander. Het gebruik van andere brandstoffen is gevaarlijk.

⚠ Alvorens het apparaat te reinigen of een onderhoudsbeurt uit te voeren, dient het uit het elektrische net en waterleiding te worden gezet.

⚠ Periodiek, maar minstens eens per jaar dient men het beveiligingssysteem door iemand van onze technische dienst te laten controleren.

⚠ Tijdens de werking dient men het op warm water werkend schoonmaak apparaat onder controle te houden.

⚠ Er voor zorg dragen, dat de openingen van ventilatie, van de warmte-afdriving of van de dampuitgang voor de op warm water werkende apparaten niet verstopt raken.

⚠ Het apparaat niet gebruiken indien de voedingskabel is beschadigd. In dit geval dient men zich voor de vervanging er van uitsluitend te wenden tot iemand van onze technische dienst. De voedingskabel van dit apparaat kan niet door de gebruiker zelf vervangen worden.

⚠ Ingeval van kapot gaan en/of slechte werking van het apparaat, dit uittrekken (uit het elektrische net en uit de waterleidingtoevoer) en er niet zelf aan prutsen. Direct onze technische dienst inschakelen.

ONDERHOUD EN REPARATIE

Het hoge druk schoonmaak apparaat is betrouwbaar, maar een onderhoud gebaseerd op een grondige kennis van het artikel is vereist. Dit kan alleen toevertrouwd worden aan bekwaam personeel, dat instaat voor de uitgevoerde reparatie en dat een verslag van de reparatie maakt in de betreffende ruimte van het Instructie-boek.

De fabrikant staat niet in voor beschadigingen, wijzigingen, reparaties en onderhoudsbeurten die niet korrekt door derden uitgevoerd zijn op het artikel, zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant.

De dokumentatie van de reparaties, van de geprogrammeerde assistentie, als ook van eventueel bij het apparaat behorende certificaten overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving (voor Italië wet 46/90) dienen zorgvuldig bewaard te blijven samen met het Instructie-boekje.

Periodiek, maar tenminste eens per jaar, moet het apparaat aan een algehele controle van de veiligheidsmechanismen en van de afstelling door onze technische dienst onderworpen worden.

Vooraf moet het met warm water werkend schoonmaak apparaat dat in de fabriek is afgesteld aan een controle van het uitlaatgas onderworpen worden.

De afstelling zoals die door de fabrikant is bepaald, voorziet een verbranding van het gas met CO van minder dan 0,04% en een hoeveelheid rook gelijk aan het rookpunt no. 2 Shell-Bacharach, overeenkomstig de van kracht zijnde normen.

⚠ De machine is bestemd voor gebruik buiten. Voor een gebruik binnen van het apparaat (hetgeen wij afraden) moet gezorgd worden voor een goede ventilatie er van en een perfecte aspiratie van de uitlaatgassen.

⚠ Voor reparaties dient men zich uitsluitend te wenden tot onze technische dienst en men moet alleen originele onderdelen eisen. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt de veiligheid van het apparaat in gevaar gebracht.

Na het lezen van dit boekje gelieve U aandachtig het Instructie-boekje door te nemen.