

Handleiding Kliefmachine 14 ton




Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Gebruik de houtkliever alleen voor rechte blokken, gekromde houtblokken moeten vooraf gezaagd worden.
- Bedien de machine steeds met 2 handen; blijf ver genoeg verwijderd van de te splijten houtblok, zodat je niet door wegspringende houtsplinters geraakt wordt.

Gebruiksaanwijzingen


Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95
- Plaats alle bedieningen in "neutraal" voordat u de machine wil starten.
- C: Zet de gashendel halverwege. Open de benzinekraan op de motor (rechts), zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON (B). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten. Bij een warmdraaiende motor moeten gasklep en chokeklep in de posities staan zoals op foto C weergegeven.



Werken

- Werk steeds op vol gas.
- Werk steeds met beide handen. Druk beide hendels samen in om het kliefmes in beweging te brengen. De machine is uitgerust met 2 werksnelheden: snel werken is één hendel volledig indrukken, en één hendel half indrukken. Traag werken (veel kracht) is beide hendels volledig indrukken.
- Als beide hendels losgelaten worden, keert het kliefmes automatisch terug.



Stopzetten

- Om de voortbeweging van de machine te stoppen beide bedieningshendels loslaten en het mes naar zijn uitgangspositie laten terugkeren.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (B) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.