Handleiding grasmaaier zelftrekker

Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.

Gebruiksaanwijzingen

Opstarten

- Controleer oliepeil motor (7). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95 (5)
- Plaats alle bedieningen in “neutraal” voordat u de machine wil starten.
- Zet de gashendel (3) in positie . Open de benzinekraan op de motor (rechts). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, gashandel (3) in positie zetten.



Werken

- Werk steeds op vol gas . De meskoppelingshendel met gele knop indrukken om de messen te doen draaien. De machine maait nu. Met de rijsnelheidshendel de machine laten voortbewegen. De rijsnelheid is traploos verstelbaar.

Stopzetten

- Om de voortbeweging van de machine te stoppen hendel 1 en 2 loslaten.
- Zet de motor dan uit door de schakelaar (B) naar stand te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.