

GEBRUIKSAANWIJZING M-600

Door dit meubelwagentje te kopen hebt u een hulpmiddel gekregen dat u vlug en bij juist gebruik ook veilig het verplaatsen van meubels mogelijk maakt. Lees deze gebruiksaanwijzing compleet want bij ondeskundige bediening kunnen wij geen garantie geven.

VERPAKKING

De verpakking van het meubelwagentje bestaat uit golfkarton en kan dus volledig gerecycled worden.

MONTAGE

Leder wagentje bestaat uit drie losse constructiegroepen: onderstel, blad en transmissie.

Eerst haalt u een blad uit het karton en zet het op de grond. Daarna steekt u de spil van de transmissie door de bovenste opening en de gleuf van het geleideprofiel tot de nok van de transmissie in het geleideprofiel zit. Daarbij moeten de bovenste steun en de kruk van de transmissie in tegengestelde richting wijzen. De klemschroef van het geleideprofiel nog niet aandraaien.

Schuif nu het profiel van het onderstel over de bovenste nok van het blad en de spil van de transmissie door de boring in deze nok, tot het onderstel met de wielen op de grond staat. Daarbij wordt de transmissie uit het geleideprofiel gedrukt als de spil op de onderste geleidenok van het blad komt. Door de kruk in de richting van de wijzers van de klok te draaien, schroeft u nu de spil van de transmissie door de onderste nok van het blad tot de geleidenok van de transmissie weer in het profiel en de bodem van de transmissie op het profiel zit. Nu kan de klemschroef aangedraaid worden. Het tweede gedeelte wordt precies eender gemonteerd.

FUNCTIE

Het meubelwagentje is voor het oplichten en verplaatsen van houten meubels ontwikkeld. Daarom zijn de steunen van vilt, de bladen van rubber en de veiligheids-gordels van een slang ter bescherming van de kanten voorzien om de te transporteren meubels tegen beschadigingen te beschermen. Omdat het meubelwagentje uit twee delen bestaat is kan men bij zeer geringe plaatsbehoefte, meubels met een kastenvorm van verschillende lengte verplaatsen. Door het gewicht van het meubel, de antislipovertrek met de punten op het blad houden de delen bij loodrechte stand en aanliggende bovenste en onderste steun zichzelf vast. De veiligheids-gordel is extra noodzakelijk. Door het bedienen van de kruk in de richting van de wijzers van de klok licht u het blad op en door de kruk in tegengestelde richting te draaien gaat het blad weer naar beneden.

Maak de functie van het meubelwagentje voor uzelf door en paar "oefeningen op het droge" met een oude kist duidelijk.

VOORBEREIDING

Controleer of het te transporteren meubelstuk losse voorwerpen bevat. Die moeten verwijderd of tegen verschuiven beveiligd worden.

Zet het gewicht van het te transporteren meubel vast. De draaglast van 600 kg/paar respectievelijk 300 kg per afzonderlijk gedeelte mag niet overschreden worden. Stel de ligging van het zwaartepunt van het te transporteren meubelstuk vast. In lengterichting is dit beslissend voor de draagkracht van ieder afzonderlijk deel, in dwarsrichting voor het midden van het meubelwagentje en in verbinding met de hoogte voor het optredende kiepmoment bij het rijden met het te transporteren meubelstuk. De hoogte van het zwaartepunt mag bij het transport 0,8 m niet te boven gaan. De afstand van de delen ten opzichte van elkaar mag niet geringer zijn dan 0,5 m en niet groter dan ca. 4,0 m (functie van de veiligheids-gordel).

Controleer of het transporteren meubelstuk op zichzelf zo stabiel is, dat de beide voorkanten het gewicht van het meubelstuk via het blad van de delen op kan nemen en de bovenste steun van de delen tegen het te transporteren meubelstuk aan kunnen liggen zonder het te beschadigen. Stel vast of de vloer en de vloerbedekking de puntbelasting door de wielen en het gewicht van het te transporteren meubelstuk standhouden.

De vloer moet absoluut effen, glad en schoon zijn. Er mag in geen geval op hellende of schuine gedeeltes van de vloer worden gereden.

TRANSPORT

Vóór ieder gebruik moeten de delen zorgvuldig op goed functioneren en beschadigingen gecontroleerd worden. Bij zichtbare gebreken mogen de delen van het wagentje niet gebruikt worden. Beschadigde delen moeten vervangen worden.

Omdat het meubelwagentje uit twee delen bestaat, moeten die ook door telkens één persoon bediend worden.

Vóór het transport worden de bladen zover op de grond naar beneden gedraaid, tot de delen van het meubelwagentje loodrecht staan. Als de te transporteren delen meubels bij de plaats voor de ondersteuning verspringen, kan de steun door in- of uitdraaien zó aangepast worden, dat het wagentje loodrecht staat. Als deze verstelmogelijkheid niet voldoende is, of als het wagentje bij naar onderen gedraaide bladen niet tegen het te transporteren meubelstuk kan steunen, mag het meubel niet met dit transportwagentje getransporteerd worden.

Schuif de bladen van de delen van het wagentje onder de voorkant (smalle kant) van het te transporteren meubelstuk tot de bovenste en onderste steun er vast tegenaan liggen. De middelste gedeeltes van de bladen moeten zich onder het zwaartepunt van het te transporteren meubelstuk bevinden.

Breng de veiligheids-gordels aan en leg de beschermende slangen tegen de kanten van het te transporteren meubelstuk. Trek de veiligheids-gordel strak aan. De veiligheids-gordels verbinden de beide gedeeltes van het wagentje met elkaar en verhinderen op die manier bij deskundig gebruik het wegglijden van het wagentje van het te transporteren meubelstuk.

Draai de bladen ongeveer 1 cm omhoog en controleer voorzichtig de stabiliteit van het meubelstuk op het blad. Eventueel moeten de stukken er nieuw opgezet worden. De beide bladen altijd tegelijk en gelijkmatig omhoog draaien.

Voor het eigentlijke transport mag de vrijheid van de vloer hoogstens 2 cm bedragen. Druk bij het verrijden uitsluitend tegen het transportwagentje en kies het traject dat u af wil leggen zó, dat u zich, indien mogelijk, uitsluitend in lengterichting beweegt. Bij dwarsrijden moet u door het gevaar van omkiepen altijd buiten-gewoon voorzichtig zijn. Vermijdt rukken en stoten.

Het te transporteren meubelstuk mag niet zonder toezicht op het wagentje blijven staan, maar moet op de vloer gezet worden.

De veiligheids-gordels mogen pas losgemaakt worden als het te transporteren meubelstuk respectievelijk de bladen op de grond staan.

Het wagentje nooit aan een trekkend voertuig hangen.

ONDERHOUD

Het wagentje heeft slechts weinig maar regelmatig onderhoud nodig. Naargelang van het gebruik moeten wekelijks respectievelijk maandelijks de spil en de tandwielen in de transmissie bijgevet worden. Gebruik daarvoor een normaal multipurposevet. De spil bereikt u met een kwastje door de gleuf in het geleideprofiel. De tandwielen vet u eveneens met het kwastje in doordat u van tevoren het deksel van de transmissie met behulp van een schroevendraaier verwijdert. Daarna drukt u het deksel weer op de transmissie. Controleer of het wagentje goed functioneert.

OPMERKING

Ondeskundig gebruik of het constructieve veranderingen van het wagentje bevrijden de fabriek van de plicht tot het verlenen van garantie.